

Hur man öppnar en OPEL-nyckel

Börja med att öppna batteriluckan och ta ur batteriet. Enklaste sättet är sedan att öppna en OPEL-nyckel genom att bända isär den i bakkant. Använd en lite bredare skruvmejsel eller liknande, och ta spjärn mot nyckelringhållaren.



Bänd sedan även i framkant av nyckeln, ta spjärn mot metallbiten som utgör gångjärnet i nyckeln.



Låt inte halvorna falla isär okontrollerat för då kan fjädern och andra delar sprätta iväg. Var försiktig och låt fjäderns förspänning gå ur, genom att kontrollerat låta en nyckelhalvan sakta rotera ett varv.



Mattias Widén
Transponder Technical Support



Montörgatan 16
Box 34
631 02 Eskilstuna
Sweden
Phone: 0046 16 168000
Internet: www.prodib.se
E-mail: mattias.widen@prodib.se